

構造体強度補正值<sub>28</sub>S<sub>91</sub>の適用期間カレンダー

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|   | 14 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|   | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|   |    | 29 | 30 | 31 |    |    |    |

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 7 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|   | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|   | 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  |
|   | 11 | 12 | 13 | 14 | 8  | 9  | 10 |
|   | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 |
|   | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 |

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 8 | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  |
|   | 12 | 13 | 14 | 15 | 9  | 10 | 11 |
|   | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 |
|   | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 |

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  |
|   | 11 | 12 | 13 | 14 | 8  | 9  | 10 |
|   | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 |
|   | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 |

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  |
|   | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8  |
|   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
|   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 4 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|   | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

|    | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|    | 14 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|    | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|   | 13 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

|    | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  |
|    | 11 | 8  | 9  | 10 | 13 | 14 | 15 |
|    | 18 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|    | 25 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |

|   | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 6 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  |
|   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8  | 9  |
|   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 |
|   | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 |

|    | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  |
|    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8  |
|    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
|    | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |

JASS 5(2015)に基づく構造体強度補正值<sub>28</sub>S<sub>91</sub>の標準値及び適用期間

| セメントの種類                                                               | コンクリートの打込みから材齢28日までの<br>予想平均気温 $\theta$ の範囲(°C) |                       | 暑中期間<br>【日平均気温(°C)】 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 普通<br>ポルトランド<br>セメント                                                  | $0 \leq \theta < 8$                             | $8 \leq \theta$       | $25 < \theta$       |
|                                                                       | 11/20~3/8                                       | 3/9~7/4<br>9/10~11/19 | 7/5~9/9             |
| 構造体強度補正值<br>( <sub>28</sub> S <sub>91</sub> )<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 6                                               | 3                     | 6                   |
| 色別                                                                    | ブルー                                             | グリーン                  | ピンク                 |

〒527-0001  
滋賀県東近江市  
建部下野町16番地

湖東生コン協同組合

TEL 0748-20-1211  
FAX 0748-20-2155

※上記補正期間は、2007~2016年の日平均気温(彦根地方気象台)の平年値に基づいています。  
※暑中コンクリートの適用期間は、予想される日平均気温が25°Cを超える日としています。  
※構造体強度補正値の採用および決定は、生コンクリート購入者や施工者側の責任で行ってください。